ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

ナビ枠の「情報・G]スイッチを 押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、 スイッチの名称・位置が異なります。 BEEP消 時計調整 (ell)





4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。 初期化 カ戻る Bluetooth設定 登録。 Bluetooth電話設定 削除 Device Name: HANDS FREE 変更 PASS-KEY : 1212 変更 Bluetooth
Device Address:

この Bluetooth 接続画面を表示 させたまま Step2 携帯電話の 登録を行ってください。 中止 Bluetooth接続中 電話機より接続してください Device Name : HANDS FREE PASS-KEY : 1212

携帯雷話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 スタートメニュー画面を表示し、[設定]を選択します。



※画面はイメージです。 機種により画面、 配置、スイッチ形状は 異なります。



[新しいデバイスの追加] もしくは <追加>を選択します。



9 ナビを探しています。(10~15秒)

を電話機に入力してください



「5」で表示された機器名称 [HANDS FREE]※を選択し、 <次へ>を選択します。



■ Bluetooth接続中 Q ... [] 電話機より接続してください Device Name : HANDS FREE PASS-KEY 1212 を電話機に入力してください ※画面に表示されている機器名称を選択 ください。

5で表示されたパスキー[1212]※を入力し、<次へ>を選択します。




携帯電話の登録

12 <完了>を選択します。



※もしくは10秒程お待ちいただければ 自動的に登録が完了します。





※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト(http://lexus.jp/service/q-link/hands free/)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



6 ナビゲーションが待機状態に なったら携帯電話の操作を 行います。



2 [設定]を選択します。



3 [電話帳]を選択します。



4 [電話帳転送]を選択します。



5 登録先グループを選択します。



7 携帯電話のメニュー画面上で[スタート]を選択します。



※画面はイメージです。 機種により画面、 配置、スイッチ形状は 異なります。



9 電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>を 選択します。



10 [連絡先の送信]を選択します。



11 [ビーム]を選択します。



 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE] *を選択します。





次の ページへ

13 アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。 [完了]と表示されたら、携帯画面右上の[OK]を選択してください。









※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。